


Rollo anlernen


6. Befolgen Sie die Instruktionen der App um die Installation abzuschließen.

Die App zeigt nun die Startansicht.

Anschließend die Abdeckkappen auf die Rolloträger schieben.




Aufladen




6

Aufladen



2

Demontage



7

Sicherheitshinweise

Die Montage unserer Homematic IP Rollos ist ausschließlich durch Fachfirmen bzw. qualifiziertes Personal durchzuführen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Motorbetriebene Rollos sind nicht für den Betrieb in Feuchträumen geeignet.

Lassen Sie Kinder nicht mit der Steuerung (Fernbedienung/Smartphone-App) der motorisierten Innenjalousie spielen.

Halten Sie die Fernbedienung von Kindern fern.

Pflegehinweise

Rollostoffe sind leicht zu reinigen.

Starke Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch leicht abgewischt werden.
Bitte nicht reiben!

Reinigung von Rahmen und Glas

Für Fensterrahmen und Glas dürfen keine scharfen bzw. alkalischen Reinigungsmittel verwendet werden, die mit der Anlage direkt oder indirekt (Schwitzwasser) in Verbindung kommen.

Für Stoffbeschädigungen, die durch Tropfwasser oder Insektenschmutz entstehen, können wir leider keine Gewährleistung übernehmen.

Außeneinsatz

Rollos sind nicht für den Außenbereich vorgesehen. Für eine Montage in offenen oder teilverglasten Überdachungen (Freisitz) können wir ebenfalls keine Garantie geben.

Technischer Support
Homematic IP



www.homematic-ip.com




www.ifasol.com

8



Montageanleitung

Werde ifasol Follower auf




RM3M, RM3M Style, DR3M
HomematicIP



Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

1

Montage





	300 - 1000 mm	1001 - 1900 mm	1901 - 2600 mm
	2	3	4




2

Montage



3

Montage



Rollo anlernen

Ihr Rollo ist nun ordnungsgemäß montiert und der Akku ist aufgeladen.

1. Zu jedem Rollo gehört ein QR-Code-Label. Dieses ist mittels Transportsicherung an der Ladebuchse befestigt. Bitte bewahren Sie das Label sicher auf, nicht wegwerfen!




4

Rollo anlernen

2. Entfernen sie die Transportsicherung.



3. Nach ca. 30 sec leuchtet die Motor-LED orange.



4. In der Homeatic IP App das Bedienfeld „Mehr“ auswählen.

5. „Gerät anlernen“ auswählen. Die App startet nun die Suche nach neuen Geräten.

Stellen Sie sicher, dass die Status-LED alle 10 sec orange aufblinkt. Nach 3 min Inaktivität nach Einschalten des Gerätes ist der Antrieb in den Ruhemodus versetzt. Sie aktivieren ihn wieder durch Drücken der Konfigurations- und Bedientaste. Der Motor beginnt zu drehen. Betätigen Sie die Taste erneut, um den Motor zu stoppen.

5